

Schalten Sie die automatische Klimaanlage aus

Finden Sie es auch ärgerlich, dass sich Ihre Klimaanlage automatisch einschaltet, wenn Sie den Lüfter auf Ihre Windschutzscheibe richten, während Sie die LED der Klimaanlage nur schwer sehen können, weil sie sich hinter dem Lenkrad verbirgt?

Dies kann bei S2000 ab dem Baujahr 2002 ausgeschaltet werden.

- * Drehen Sie den Schlüssel zur Zündung, aber starten Sie das Auto nicht.
- * Schalten Sie die Lüftergeschwindigkeit aus
- * Drehen Sie den Temperaturknopf nach links (blauer Teil)
- * Drehen Sie den Lüftungsknopf nach links (wie Foto)
- * Drehen Sie den Zündschlüssel wieder auf "Aus".
- * Halten Sie gleichzeitig die Luftzirkulationstaste und die A / C-Taste gedrückt, während Sie den Schlüssel zurück zur Zündung drehen.
- * Warten Sie, bis plötzlich die orangefarbene LED der Umlufttaste blinkt.
- * Halten Sie beide Tasten gedrückt, bis die orangefarbene LED der Luftumwälztaste nicht mehr blinkt. Lassen Sie nun die Tasten los.

Und wenn Sie fertig sind, schaltet sich die Klimaanlage nicht mehr automatisch ein, sondern Sie müssen sie manuell einschalten.

