

bikestart system



BS60 Dauer- Erhaltungsgerät

- **Batteriepflge ohne Ausbau durch System-Stecker**
- **Batterieschonendes Laden**
- **Kein Überladen im Dauerbetrieb (autom. Abschaltung bei 14,1 V)**
- **12 V / 600 mA mit Ladeanzeige ab 200 mA**



Tips und Hinweise zur Anwendung

- **Achtung, nur für 12 Volt-Bordnetze**
- **System-Stecker an der Fzg.-Dose anschließen**
- **Gerät an der Netzsteckdose einstecken**

Set-Nr. 2103153
Aug.-Nr. 6551929/0

-
- **bikestart system**
Dose - Erhaltung - Starthilfe

